

# くわしい卓球台天板の汚れの除去方法

## 使用上の注意

- 天板全面に実施する前に、プレーに支障がないネット際などでテストをおこない、色落ちやムラなどが発生しないかをご確認ください。(特に長期間で使用になった天板の場合、汗・皮脂・ほこりなどが多く付着しており、1度拭いただけですとムラになる場合があります。下記をご参照の上、数回の拭き取りを実施してください。)
- 天板表面以外(天板エッジ、天板枠、天板裏面)については天板表面とは異なる塗装仕様となっておりますので色落ちやムラが発生する場合があります。
- 手指・皮膚には使用しないでください。(手袋の着用をお勧めします。)

### ① 希釈した食器用洗剤（界面活性剤）を作る。

たらいや洗面器などに 500ml の水をはり、食器用洗剤（P&G 社の JOY など）を小さじ 0.5～1 杯（2.5～5g）入れて軽く混ぜ合わせる。



### ② 希釈した食器用洗剤で天板表面を拭く。

マイクロファイバークロスに①で作った溶液を染み込ませて、液が垂れない程度に絞り、天板表面の汚れをしっかりと拭き取る。汚れが多い場合は拭き痕が残るが、拭き痕が残らない程度まで拭き取りを繰り返す。

### ③ 水拭きする。

水を含ませたマイクロファイバークロスで表面を仕上げ拭きし洗剤を拭き取る。



### ④ 乾拭きする。

乾いたマイクロファイバークロスで表面の水分を拭き取り乾燥させる。